

По эксплуатации чулка оптического кабеля с коушем ЧОКК

Чулок оптического кабеля с коушем ЧОКК (далее чулок кабельный) предназначен для использования при прокладке оптических кабелей связи (ОК) в каналы кабельной канализации связи и устанавливается на конце ОК, для крепления к чулку карабина тягового каната конец чулка кабельного снабжен коушем.

Чулок кабельный имеет три типоразмера: ЧОКК-8/13 для установки на ОК диаметром от 8 до 13 мм; ЧОКК-9/18 для установки на ОК диаметром от 9 до 18 мм; ЧОКК-16/26 для установки на ОК диаметром от 16 до 26 мм.

В комплект чулка кабельного входит собственно чулок и наконечник кабельный, обеспечивающий удобство установки чулка кабельного на ОК.

Установку чулка кабельного на ОК производить следующим образом:

- 1 Наложить на оболочку ОК на длине 800 мм от конца ОК два слоя ленты изоляционной поливинилхлоридной с 50 % перекрытием.
- 2 Ввести внутрь конца чулка кабельного наконечник кабельный, разместив его между пасмами чулка.
- 3 Ввести конец ОК внутрь чулка кабельного на всю его длину, используя наконечник кабельный в качестве направляющего приспособления.
- 4 Закрепить чулок кабельный на ОК несколькими бандажами из медной или мягкой стальной проволоки; обмотать чулок кабельный поверх ОК слоем ленты изоляционной поливинилхлоридной с 50 % перекрытием.
- 5 По окончании прокладки ОК снять изоляционную ленту и бандажи из проволоки с чулка кабельного, стянуть чулок кабельный с ОК, извлечь из чулка наконечник кабельный.



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ