

Таблица кодировки параметров гасителя вибрации

<b>Первая цифра</b>	<b>Масса груза, кг</b>	<b>Вторая цифра</b>	<b>Длина Гасителя L, мм</b>	<b>Третья цифра</b>	<b>Диаметр троса d<sub>m</sub>, мм</b>	<b>Четвертая цифра</b>	<b>Посадочный диаметр плашки D<sub>np</sub>, мм</b>	<b>Модификация</b>
3	0,8	2	270	2	9,1	2	9,0-15,1	02M
		3	320			3	15,0-22,0	
		4	370					
4	1,6	3	320/330	3	11,0	2	9,0-15,1	02M
		4	370/380	4	13,0	3	15,0-22,0	
		5	420/430			4	22,0-29,0	
		6	470/480			5	29,0-38,0	
5	2,4	4	370/380	3	11,0	3	15,0-22,0	02M
		5	420/430	4	13,0	4	22,0-29,0	
		6	470/480			5	29,0-38,0	
		7	520/530					
6	3,2	5	420/430	4	13,0	3	15,0-22,0	02M
		6	470/480			4	22,0-29,0	
		7	520/530			5	29,0-38,0	
		8	570/580					
		9	620/630					